Проведем градуирование магнита.

B, м T л	I, A
1057	2,0
1032	1,8
978	1,6
935	1,4
845	1,2
730	1,0
611	0,8
491	0,6
338	0,4

Таблица 1:

Измерим вольт-амперную характеристику образца.

I, мА	U, мкВ
0,2	361
0,3	530
0,4	703
0,5	875
0,6	1043
0,7	1220
0,8	1392
0,9	1565
1,0	1743

Таблица 2:

Параметры образца.

$$a=2,2$$
 мм — ширина образца $h=2,5$ мм — толщина образца $L=3,0$ мм — расстояние между контактами

Удельное сопротивление образца можем посчитать по формуле

$$\rho_0 = \frac{U_{35}ah}{IL}$$

Величину $\frac{U_{35}}{I}$ найдем из графика.

$$\rho_0 = 3.2 \cdot 10^{-1} \text{ Om} \cdot \text{M}$$

Найдем отсюда удельную проводимость.

$$\sigma = 3.1 \; (\mathrm{Om} \cdot \mathrm{cm})^{-1}$$

Снимем зависимость ЭДС Холла от значения индукции магнитного поля при разных значениях продольного тока. Заметим, что напряжение на контактах связано не только с эффектом Холла, но и с оммическим падением напряжения вдоль пластины. Исключить этот эффект можно двумя способами:

1. Изменять направление магнитного поля, пронизывающего образец. При обращении поля знак ЭДС Холла меняется, поэтому ЭДС Холла U_{34} может быть определена по формуле

$$U_{\perp} = \frac{U^{(+)} - U^{(-)}}{2}$$

2. Можно исключить влияние оммического падения напряжения, измеряя падение напряжения на образце U_0 в отсутсвии магнитного поля. Тогда ЭДС Холла вычисляться по формуле

$$U_{\perp} = U_{34} - U_0$$

По полученным данным вычислим концентрацию носителей зарядов в образце n, а так же их подвижность μ .

$$\varepsilon_h = \frac{IB}{nea} = R_h \frac{IB}{a}$$

где e – элементарный заряд, а $R_h = \frac{1}{ne}$ – постоянная Холла. Тогда

$$R_h = 0.0418 \frac{O_{\rm M}}{A}$$

$$n = 1.5 \cdot 10^{20} \text{ m}^{-3} = 1.5 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

Найдем подвижность носителей зарядов в образце, спользуя формулу

$$\sigma = en\mu \Rightarrow \mu = \frac{\sigma}{en}$$